N O R I K S

NORIKS Pal — štap za hodanje s drugom ručkom

Druga ručka za ustajanje, četiri nožice, svjetiljka i alarm. Sklopiv i podesiv po visini.

Ručke	Gornja za hodanje, donja za ustajanje
Baza	Četiri protuklizne gumene nožice — štap stoji sam
Svjetiljka	Ugrađena u ručku, osvjetljava put ispred vas
Alarm	Glasan zvučni signal za poziv u pomoć
Izvedba	Sklopiva, povezana unutarnjom gumom
Visina	Podesiva bez alata

U PAKIRANJU

- 1 štap NORIKS Pal
- Baterije za svjetiljku i alarm
- Upute

BRZI POČETAK

1. Rasklopite štap — dijelovi se sami poravnaju i uglave.
2. Podesite visinu tako da ručka dođe u razinu zapešća kad ruka opušteno visi.
3. Provjerite da sve četiri nožice ravno stoje na podu.

1. Podešavanje visine

Stanite uspravno u obući koju inače nosite, s rukom opuštenom uz tijelo. Gornja ručka treba doći u razinu zapešća. Kad se oslonite, lakat ostaje blago savijen.

- Previsok štap diže rame i umara nadlakticu.
- Prenizak štap tjera na naginjanje naprijed i smanjuje oslonac.

2. Hodanje

Štap nosite u ruci suprotnoj od slabije noge. Štap i slabija noga kreću istodobno, zatim slijedi jača noga.



- Na stubama: gore prva ide jača noga, dolje prvi ide štap.

- Baza se prilagođava neravnom terenu i ostaje stabilna i vani.

3. Ustajanje uz donju ručku

Štap postavite uz sebe tako da stoji na sve četiri nožice. Primite donju ručku i pritisnite okomito prema dolje — ne naprijed — pa se podignite jednim pokretom.

- Donja ručka je napravljena za ustajanje iz fotelje, s kreveta ili s niske stolice.
- Ne vješajte se na štap i ne vucite ga prema sebi.

4. Svjetiljka i alarm

- Svjetiljka se uključuje gumbom na ručki — koristite je u mraku, u hodniku i na stubama.
- Alarm je zvučni signal koji čuju ukućani; namijenjen je pozivu u pomoć, ne zastrašivanju.
- Baterije zamijenite čim svjetlo oslabi.

5. Održavanje

- Gumene nožice redovito pregledajte i zamijenite ih kad se istroše — istrošena nožica kliže.
- Štap obrišite vlažnom krpom; ne uranjajte ručku sa svjetiljkom u vodu.
- Prije svakog izlaska provjerite da su svi dijelovi uglavljeni do kraja.

6. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Štap ne stoji sam	Nožice nisu ravno na podu	Postavite bazu na ravnu plohu i provjerite da nijedna nožica nije istrošena
Klizi po pločicama	Istrošena guma	Zamijenite nožice
Dijelovi se razdvajaju	Nisu uglavljeni do kraja	Rasklopite i ponovno sastavite dok ne čujete klik
Svjetiljka ne radi	Prazne baterije	Zamijenite baterije
Bol u ramenu	Previsoko podešen štap	Spustite visinu do razine zapešća

7. Jamstvo, zamjena i povrat

Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.

Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.

Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.

Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.

Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

8. Napomena

NORIKS Pal je pomagalo pri hodanju. Ne zamjenjuje fizioterapiju ni savjet liječnika. Ako imate izražene probleme s ravnotežom, o izboru pomagala posavjetujte se s liječnikom ili fizioterapeutom.