N O R I K S

Polar NORIKS Cloth XXL — krpa za čišćenje samo vodom

Format 60 × 40 cm, dvostrana izvedba, upija do 600 ml vode. Bez sprejeva i bez kemikalija.

Dimenzije	60 × 40 cm
Izvedba	Dvostrana — čupava strana pere, mrežasta polira
Upijanje	Do 600 ml vode odjednom
Materijal	Gusta mikrovlakna, ne pušta vlakna
Uporaba	Staklo, ogledala, pločice, slavine, radne plohe
Njega	Pranje u perilici, stotine ciklusa

U PAKIRANJU

- 1 krpa Polar NORIKS Cloth XXL (60 × 40 cm)

BRZI POČETAK

1. Krpu navlažite vodom i dobro ocijedite — ne smije kapati.
2. Čupavom stranom prijeđite preko površine i skupite prljavštinu i vodu.
3. Okrenite je na mrežastu stranu i polirajte do sjaja.

1. Prije prve uporabe

Krpu prvi put operite u perilici bez omekšivača. Tako se vlakna otvore i upijanje je od prve uporabe puno.

Omekšivač oblaže vlakna i trajno smanjuje upijanje — nikada ga ne koristite.

2. Čišćenje samo vodom

Krpu navlažite i ocijedite. Čupava strana skuplja prljavštinu, kamenac i vodu, a mrežasta strana zatim polira bez tragova — zato ne ostaje mutan film kakav ostavljaju obične krpe.



- Tuš-kabina i staklo: potez odozgo prema dolje, pa poliranje mrežastom stranom.
- Ogledala: dovoljno je nekoliko poteza, bez spreja.
- Slavine i pločice: čupavom stranom skupite kamenac, mrežastom osušite.

3. Kada ipak treba sredstvo

Voda je dovoljna za svakodnevnu prljavštinu, mrlje od vode i kamenac. Za masnoću u kuhinji ili zapečenu nečistoću upotrijebite uobičajeno sredstvo, a krpom obrišite i polirajte.

- Ne koristite izbjeljivač ni sredstva s klorom — oštećuju vlakna.
- Krpu ne koristite na vrućim površinama.

4. Pranje i njega

- Perite u perilici do 60 °C, bez omekšivača i bez izbjeljivača.
- Perite je odvojeno od pamučnih krpa i ručnika — pamučna vlakna se lijepe na mikrovlakna.
- Sušite na zraku ili u sušilici na niskoj temperaturi.
- Ne glačajte.

5. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Ostaju pruge	Krpa je premokra	Bolje je ocijedite i završite mrežastom stranom
Slabije upija	Korišten omekšivač	Operite je nekoliko puta bez omekšivača
Ostaju vlakna	Prana s pamučnim rubljem	Perite je odvojeno
Kamenac ne popušta	Stari naslag	Navlažite površinu i ostavite da omekša nekoliko minuta, pa prebrišite
Krpa miriše	Sušena složena i vlažna	Raširite je da se osuši; operite na 60 °C

6. Jamstvo, zamjena i povrat

Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.

Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.

Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.

Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.

Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

7. Napomena

Krpa je namijenjena čišćenju kućanskih površina. Nije igračka i ne koristi se za njegu kože. Čuvajte je izvan dohvata male djece.